



English Guide

Part Names


- The numbers shown in the  symbols are the page numbers where part functions and/or use are explained in Japanese.

Tuner Unit

Front View




Rear View




Display Unit

Front View




Touch Buttons **24**

- The button functions change depending on the usage mode of the unit. (When the touch buttons are pressed, icons showing the functions are displayed on the screen.)



Rear View



はじめに
お読みください

電源を入れる／
基本の使いかた

テレビを見る／
便利な使いかた

USBハードディスク
をつないで録る・見る

ファミリンクで使う／
レコーダーやパソコンをつなぐ

インターネット／
ホームネットワーク


設置・接続・
受信設定

故障かな？／
エラーメッセージ


お役立ち情報
(仕様や索引)

English
Guide

Remote Control Unit



Cursor and Jog Dial Section



Cursor (up, down, left, right)

- Use to select a menu item, column, etc.




Jog Dial

- Turn to use.
- Can be used for "My Circle", program selection, etc.
- 26・30・39**
- Can be used in place of the cursor in some cases.

Switching the Display Language to English ホームメニューなどの言語を英語にする

- Using the Home menu screen, you can switch the on-screen display language to English.

ホームメニューなどの画面表示を英語にすることができます。



1 Select “設定” (Setup) on the Home menu.

Press



and select with



ホームメニューから「設定」を選ぶ



2 Select “⚙️(視聴準備)” (View Setting).

Select with



Select with



Press

決定

「⚙️(視聴準備)」を選ぶ



3

Select with



Press

決定

Select “Language(言語)”.

「Language(言語)」を選ぶ



4

Select with



Press

決定

Select “English”.

「English」を選ぶ

Enter.

決定する



- The menu screen is now displayed in English.
- 画面表示が英語になります。

5

Press



Finish this operation.

終了する

◆おしらせ◆

誤ってホームメニューを英語にしてしまったときは

- ホームメニューから「Setup」－「⚙️ (View Setting)」－「言語 (Language)」を選んで決定し、「日本語」を選んで決定すると日本語になります。

はじめに
お読みください

電源を入れる／
基本の使いかた

テレビを見る／
便利な使いかた

USBハードディスク
をつないで録画・見る

ファミリーリンクで使う／
レコーダーやパソコンをつなぐ

インターネット／
ホームネットワーク

設置・接続・
受信設定

故障かな？／
エラーメッセージ

お役立ち情報
(仕様や索引)

English
Guide